

# 230W光束摇头灯

XY-230BEAM 16CH/20CH

Channel	Channel	English	中文
1CH	1CH	Colour	颜色
2CH	2CH	Shutter	频闪
3CH	3CH	Dimmer	调光
4CH	4CH	Static Gobo change	固定图案
5CH	5CH	Prism	棱镜
6CH	6CH	Prism Rot	棱镜自转
7CH	7CH	/	空
8CH	8CH	Frost	雾化
9CH	9CH	Focus	调焦
10CH	10CH	Pan	X轴
11CH	11CH	Pan Fine	X轴微调
12CH	12CH	Tilt	Y轴
13CH	13CH	Tilt Fine	Y轴微调
14CH	14CH	/	空
15CH	15CH	Reset	复位
16CH	16CH	Lamp	灯泡
	17CH	XY Speed	XY速度
	18CH	Color Disc Speed	色盘速度
	19CH	Focusing Speed	调焦速度
	20CH	Disc Speed	图盘速度